

Ausgabe September 1378

Service Anleitung 1256 · 1257



Technische Daten

Stromart

Netzapannung Antrieb Leistungsaufnahme Plattenteller Plattenteller Orehzahlen Tanköhenabatonmung

Gesamt-Glaightauffehler

Stärspannungsabstand

trach () 14 45 500)
Tonarm
Tonarm-Lagarreibung
(bezogen auf die Abhastepinse)
Auflegekreft
Tonebnohmersystems

Gewicht

Wechselstrom 50 oder 60 Hz umrüstbar durch Austausch der Antriebaroite und der Motorelektronik

115 und 230 V, umsteckbar

Qual 16-Pol-Synchron Motor über i lachnismen auf Antriabsteller

max E Warr

All-Proteplattenteller 270 mm Ø, 0,9 kg

33 1/3 und 45 U/min, Tentimi Aufsetzaufomatik mit der Drehzahl Umschaftung gekoppelt

auf peice Plattenteller Drehzahlen wurkend

Regelbereich bei 33 1/3 U/min cs. 1/2 Tan (6 %)

< ± 5.1 % bewerter nuch DIN 45 507

<±0.05 % WRMS Humpel-Fremdspannungsabstand.

>46 dB >68 dB

verwindungssto-fer Alu-Rohmonarm in kardanja, her Vierpunkt-Spitzenlagerung

vertikal <0.08 mN (0.508 p) horizontal <0.16 mN @.016 p)

Rumpel-Gerauschspannungsabstang:

von 0 = 30 mN 10 - 3 p) stufentos regelbar, herriebasicher ab 5 mN (0,5 p) Auflagekraft mit $4/2 \text{ trich Schraubbelessigung können mit dem im Fachhandel erhältlichen$


Sonderzübehör Nr. 251 855 eingeheut werden

1256 da, 6.0 kg 1257 da 5.2 kg

Inhalt

Serre	
T	Technische Daten
2	Tomabnohmor Anschiußschoma
	Motor and Antrieb
3	Drehzaltlumschaktung
1/8	Plantentetler
3-	Flachreenen
3	Austriusch der Antriebstelle
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Strohoskop
	Tonnánurulistimmung
A	Torons und Tonermagerung
4	Emstulien der Tortarmlager
å	Austrau des Yonarmes ket mit Tonarmisgerung 1256
3)	Abstausch des l'organnés adec des Federhauses 1256
74	Ausbau des Forigrines koll mit Lonenmisgerung 1257
15	Austrausen das Tonarmas (viter des Faderhauses 1257
5	Elinbau eine 1/2 Zoli-Tohauhelimers
-6	Antist dem Giorichtung
6.	Tonsymlet
15	Austausch der Littelatte
-6.	Torprinsseuming
7	Startvorgang
7	Monaster Start
7	Kurgschließer
7	Stoppschalturiu
7 7 7 7 2 8	Sehalliplid tenetyzari
-8	Absted and Wechselvorgarip
8	Endelostellung
8	Justa John Commanistrapinks
8	Abstellpunkt
8 8 9 9	Abwurimpa
9	Tomarmatcheoetiple
9	Tonarm selet night bzw. su schnell auf die Schuliplatte ab
	Nenrorehzahi Hogi am Rende des Regelburoiches
9-12	Ersetzuelle mit Explosionezeichnung
13	Schmieranwilkung

Anmerkung: Die angeführten Positions-Nuttimern beziehen sich auf die nachstehenden Ersetzteilelisten und Explosionszeichnungen.



Motor und Antrieb

Der Antrieb des Platfuntellers und der Kinematik arfolgt durch einen 16-Pol-Synchroneiktor (130) im Spattpolausführung Die Anpassung des Motors im Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz

Die Anpassung des Motors im Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Anthebsrotten (116).

Antriebsrotte 50 Hz Art Nr. 261 938 Antriebsrotte 60 Hz Art Nr. 261 939

Außerdem ist auf der Schwierplatte (136) der Kondensator (6.3) einzulöten bzw. zu entfernen Die Anpassung an die jeweilige Netzspätinung im gemaß dem Anschlußschema [Fig. 5] vorzunehmen.

Drehzahlumschaltung

Die Einstellung der Plantenteiler Driehaahlen von 33 1/3 und 46 U/min, erfolgt durch Umschalten des Flachreimens (17) auf die der Diehzahl zugeordnete Stufe der Antriebsrolle (118) (Fig. 3).

Entsprechend der Betätigung des Drehgahlhebels 1271 wird fiber den Schalthebel (107) und den Federhebel der Umschalthebel in die betreffende Stallung der Nitrindrehzahl (33 bzw. 45 U/min.) gebracht. Im das Gerät ausgeschaltet, wird der Umschallhebel durch die Beerrschiene (8) blocksert. Die Drehzahl ist somit dur vorgewählt. Erst nitchdem sich der Plattenteller (14) durch den Einschaltvargang dreht, gibt die Sperrschiene (8) den Umschalthebel frei. Dieser lenkt dann den Flachtrement (17) auf die der Drehzahl entsprechende Stufe der Antripbsroße (116).

Plattantallar

Der Plattenteiller wird durch den Bajonettverschluß der Befestigungsscheibe (5) gesichent Zum Abnehmen des Plattemellers (14) die Befestigungsscheibe leicht nach unten drücken und um ca 80° nach rechts drehen, bis sie fühlbar ausrastet

Flachriemen

der Plattenteller abzunghmen. Dann alten Flackrigmen entfernen. Neuen Flackriemen auf die Laufflocke des Antriebstellers (†5) auföringen Achtungt Die geschliffene Imatie) Seite muß an der Laufflache


Zum Austausch des Flachziemens (17) ist wie oben beschrieben.


Activing Die geschitzene Implier Spite mus an der Lauffache aufliegen Plattesteller montieren Flachriemen auf die Antriebs rolle (116) bringen


Austausch der Antrieberolle


- Ftachriemen [17] und Zehnriemen (108) abnetimen
- Zugleder I1211 an der Motorplatte (122) aushängen
- Sechskantmutter (111) absolutionen Stellkurve (112) und
- Riamenrad III13) sowie des Gegonlands [114] abuetimen.
- 4 Gewinderrite (117) Insen und Antriebsrotte (116) abziehen Austeusch-Antriebsrotte auf Motorachse stecken Konushülsu beteusrichmen. Auf die innenliegende Distanzrotte achten Antriebsrotte in der richtigen Hötte siehe fig 3 über die Einbaupterte briegen und die Gewindestifte (117) gleichme Sig festrieben Konushülse in die Antriebsrotte (116) stecken.


Fig. 5 Motorenschlußschema
















Fig. Z



FIB S





- 5 Gegenlager (114), Riemoniad 2 (113) sowie Stellkurve (112) aufstecken und mit Sechskantmutter (111) befestigen. Zuglister (121) und Zahnnemen (109) einhängen. Flachriamen (17) auf Antriebstolle brungen.
- Durch Dreiten des Regulierknopfes (26) des Riemenrad (113) in Mittenstellung bringen. (Die Nase des Riemenrades soll auf die Antriebsrollermitte Zeigent. Nenngrehzahl mit der Sechskantmutter (1111 einstellen, Bei Drehen der Sechskentmutter (2.11) im Uhrzeigersinn wird die Dreftzahl erhöht. Bel Drehen entgegen dem Uhrzeigersing wird die Drehzah- niedriger

Stroboskop

Die genaue Einstellung der Norm-Plattenteller Drehzahlen kann mit Hirle der Stroboskop-Einrichtung auch während des Spieles kontrolliert weiden

Droht sich der Flattenteller (14) exakt mit der jeweitigen Nenndrehzahl bleibt die Strichmarkierung des Stroboskopes scheinbar-

Mil dom Reguljerknopt (26) "pitch" kann din Finstellung ver anders werden

Tonhöhenabstimmung

Die leistungsunabhängige Tonnöhenabstimmung wirkt auf beide Platterstellie Orehzahleri. Der Regelbereich beträgt bin 33 1/3 U/min max 6 % lca 1/2 Ton)

Durch Drehen der Regulierknoptes (28) wird das Riemenrad 2 (103) bawegt. Die Drehbewegung wird mit dem Zahnnamen 1109) auf das Riemeinad 1 übertragen (Fig. 81, Dadurch wird das Gegenlager (114) und die Konushälse der Antriebsrofie (116) nach oben bzw. Enten verschoben Die Konushülse der Antriebs rohe IIIGI bewirkt daß sich der Durchmesser der Antriebsmile verkleinert bzw. vergrößert und somit die Anderling der Nanndrehzant im angegenenen Bereich von ± 3 % ermöglicht

Tonarm und Tonarmlagerung

Der Teichter verwindungsstelle Ahrrohr Tenarro ist kardanisch gelagert. Die Lagerung orfolgt dabiit über vier gehärters und tein polierte Stahlspirzon, die in Prézisions-Kugetlagern ruhan Die Tunarm Lagerrinbung wird dadorch auf die Minimum berab-

Lagerreibung vertikal Lagerreibung horizontal

gesetzt.

60

42

44

55

183

86

179

173

198

161

(q 800,0) Nm 80,0> < 0.16 mN (0.016 p)

bezogen auf die Nadelspitze

Vor der Einstellung der, dem eingebauten Tonabnehmersvistern entsprechenden. Auflagekraft wird bei O-Stellung der Auflagegraftskala der Tonarm ausbalandiert. Das Ausbalandieren wird durch Drehen des Gewichtes (55) vorgenommen.

Die Auflagekraft wird durch Spannen der im Federhaus (62) betestinten Spiralfeder erzeugt. Das Federhaus (62) ist mit einer Skala vergehan, die für den Einstellbereich von 0 dis 30 mN (0 3 p) durch Markiurungspunkte eine exakte Einstellung der Auflagekraft gestattet

Einstellen der Tonarmlager

Der Tonarm ist dazu istaki auszubalandieren. Beide Lage erfordern Kleines gerade noch spurbares Spiel Das Horizontal fonarmlager ist rightig eliggestellt, wenn bei Antiskering-Einstellung "0,5" der Tonarm, phi'n Hemmungen von innen noch außen gleiter Das Vertikal Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn nach Annippen der Tonarm sich frei einpendelt. Das Spiel des Horizontal Tonarmlogers wind am Gewindessift (43), das des Vertikal-Tonarmlugers em Gewindestift (48) eingestells

Beim Dual 1256 sind die Tonarmlager in selbsteinstellender Spitzenlagerung ausgeführt.

Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmiagerung 1256

Es empliabilit sich wie falgt ynrzugehen:

- Gerät im Raperaturbock bafestigen Diehknapt (60) in Null stellung bringer. Tonarm (38) verriegeln. Gewicht (55) ent
- 2 Gerät in Kopflage pringen Abschärmblich (172) abnehmen Tonar minitungen am Kurzschließer ablaten

- 3 Sicherungsscheibe 1897. Achse (175) und Haupthebel (198) abnehmen. Nach Ersternen der Sicherungsscheibe (88) die Stellschraube (47) dreben um Führungstager (188) und Stellschlane (173) für Lagerbrücknachwerken.
- Zugfeder (180) aushängen Sicherungsschalbe (88) entfernan Abstellschließe (161) vom Segniere (179) abbermen
- Diji belden Sechskantmottinn (95) untfernen Fonarm (38) festhalien Septem (179) untfernen Fonarm abnulimen

Det Einbed erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Austausch des Tonarmes oder des Federhauses 1256

- Gerat in Reperaturbook beferalgen Drahknopf (60) in Nullstellung bringen. Forarm (38) verriegeln. Gewicht (55) and remen.
- 2 Gerat in Kouflage bringen. Abschirinblach (172) abrehmen und Tonarmleitungen um Kurzychließer abloten Ger\u00e41 in Normaliage bringen.
- Linsensenkschraubt (611 entfernen Oneliknop) (601 und Scheibe (59) abnehmen
- 4 Leger 1631 gegen die gefederte Lagerspirze (A3) drücken, so daß der Tonarm (38) nach vonlie aus dem Lagerrahmen (58) ermammen werden kann. Das Federheus (62) oder der Ton urm (38) kann nun ansgelauscht werden.

Oir Einbau erfolgt in umgeken/ter Richentolge

Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlogerung 3257

Es amptiehn sich wie folgt vorzugenen

- Gerah im Reperarurback befestigen. Drehknopf (60) in Nutistellung bringen. Tonarm (38) verriegeln. Gewant (55) entitioners.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech 11721 gunshman. Eineumledungen am Murzschließer abloten.
- Sicherungsscheibe (89) und Achse (175) Haupthebel (198) abnehmen Nuch Einfernen der Sicherungsscheibe (89) um Stellschraube (47) drehen bis ‡ührungslager (188) und Stellschraub (173) zur Legerbrücke Ertwenken.
- Zugleder (180) nurhängen Sicherungsscheibe (88) entrerner Abstellschiene (161) vom Segment (179) aunehmen
- 5 Die beiden Sechskanmuntern (96) eintereim Seutsschraber 11651 f\u00e4sen und Gegenlager (184) abnehmen Seutren i [179] antternen.
- 6 Rahmen (44) und Fonarm (38) festivatien Zyfinderschraube (45) lösen und Fonarm und Rahmen ahnehmen

Raim Einbau des Triharmes ist in umgekahrter Pfeiheufolgt zuverfahren. Jedoch ist beim Bolsstigen ises Rahmen (44) ograuf zu achten das der Gewindestift (43) rinning im Kugellager sitzt.

Austausch des Tonarmes oder des Federhauses 1257


- 1 Gerat in Reparaturbook befossigen Drefiknopt (50) in North stellung bringen Tanarm (38) vernegete Gewicht thist enttensen.
- 2 Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech 11721 abnehmen und Tonarmleuungen um Kurzschließer abloten Gerät in Normaliage bringen.
- 3 Linsensenkschraube (61) entremen Drahknop* (60) und Scheibe (59) abnehmen
- 4 Konterminter IS61 und Gewindestrif IS7) losen. Lonarn 1381 kpl. mir Lager IS31 aus dem Lagerrahmen (58) nehen. Nun kann das Federnaur (62) oder der Tonarm ISB) ausgetauscht werden.


Der Einbau erholgt in umgekeherer Rechantnige


Einbau eines 1/2-Zoll-Tonabnehmers


Soll ein Tortabnahmer rach 1/2-Zall Befestigungssendard eingebaut warden so ist mierzu der Umranserz (41) Azi m. 261 B55 erfordenich. Der Einbau erfolgt zweckmallung webe wie in Ing. 12 dergestellt.

Ferner ist die Zierkappe (54) vom Gewicht (56) abzunehmen, und durch das im Umrösssatz (41) befindliche Zusatzgewicht zu er seizen.









Antiskating-Einrichtung

Das Emeration der Antiskotonskraft wird durcht Diefen der auf der Abdeckung (50) befindtlichen Zegenscheibe vorgenommen in nach Einstellung wird der Sketingheiset (183) aus dem Fonstradekounkt ausgelenkt Die Antiskatingkraft wird durch die Zouffeder (180) auf des Segment (179) und somit auf unn Fonstra (38) übertragen

Die Justage erfolgt im Work optimal für Absistnaden mit einer Springwernundung von 15 fbn (sphärisch) und 5/6 ± 18/22 fbn (glijptisch)

Eine eventuelle Veranderung kann nur unter Zuhillenahme des Das Skete O Meters und der McRschallplatte erfolgen und bleibt einer autorisierten Dual Cundendienst-Werkstätte vorbehalten.

Tonarmlift

Durch Betabgen der Griffstange (196) in Pos. " bzw
wird über die Hubkurve (197) sowie die Stellschiene der Toharm von der Schollplatte abgehoben bzw. durauf abgebenkt. Die Tanamitt ist der Aufsytzustonselsk übergeordner Wird das Gerät on in Pos. "
betrodischen Griffstange gestantet, au wird ber Toharm von der Aufsetzpotenselsk über die Schallplatte geführt. Erst nach Betätigen die Griffstange (196) in Pos. "
wird der Toharm abgesenkt.

Die Littnobe läßt sich durch Drehen der Stutischraube (47) verlindern, sie soll on 3 -5 mm betragen

Austeusch der Liftplatte

Zum Aussausch der Littolette (190) emphehit sa sich wie folg: vorzugeben.

- I Geret in Reparaturbook befestiges und Tomarm verriegeln.
 Gerät in Kapitoge bringen.
- Sicherungsschafte (85) and Achte (176) entremen. Haupthebrt (198) abrighmen.
- Sicherungsscheibe (fff) entforsen fastischroube (47) drehen bis Sechskartmutter (18) obgenommen werden kann Stell whiene (173) und Follmingslager (188) abheben und zum Kurvenrad (145) schwinken.
- Die beiden Zylinderschrauben (99) entletzen Littplane kpl
 (190) ubnehmen

Der Einbau erfolijk in brogekehrter Reihenfolge.

Tonarmsteuerung

Die Bewegungen des Fonarmes für das automatische Auf und Absonzen wurden durch die en der Unterseite des Kurvervades (145) vorhandenen Steuerkurven bei atoer Bretting des Kurverlandes um 360° tresverphruisn.

Ats Steuerotgane für Anheben und Absenson wirken daber der Haupthebei (198) und der Heberbotzen (198), für die Horizontalbewegung des Tonarmes der Haupthebei (198) mit dem Sogment Die Tonarm-Aufselzautomatik ist für 30 cm- und 17 cm-Schallplatten ausgelegt und mit der Umschaltung der Plattenteller-Drehzahlen gakoppeli. Die Aufsmapienkite des Tonarmes werden durch Anschlag des Federbolzens des Segments (179) an die Stellschiene (173) bestimmt. Die Segrenzung der Horizontelbewegung des Tonarmes ergibt sich debei durch Anschlag des Segmentes an die Stellschiene (173), die nur während des Aufsetzvorganges durch den Haupthebel 1198) angehoben wird und de mit in den Schwerikbereich des am Segment angeordneten Federgolzen gelangt. Mit Beendigung des Aufsetzvorganges (Absenkendes Tonarmes auf die Schallplarte) wird die Statischiene (173) wieder freigegeben, die in die Normaflage zurückgent. Dadurch gelangt diesa aus dem Bereich das Federbolzens, so daß für den Abspleivorgang die Horizontalbewegung des Tonarmes ungehindert maglich ist

Das Berätigen des Schalthebels 1531 in Stellung "start" hat die Auslösung folgender Funktionen zur Folge.

Startvorgang

a) Der Einschafthebet dreht den auf den Rillenbolzen gelagerten. Umschafthebei [164], Gleichzeitig wird durch den Schaltarm [151] der Netzschafter betätigt und damit der Motor (130). und Pfattenteiler in Drehung versetzt.

b) Das Betätigen des Schalthebels (53) gibt auch den Start-

schieber (19) froi, der mittels der Zugfeder (19) in Richtung Kurventad gezogen wird. Dadurch wird der auf dem Kurven-

rad (145) pefindliche Abstellbegel to den Bereich des Mitnehmers am Angriebsteller-Ritzel gebracht und damit das Kurvonrad angetrieben. th Der mit dem Unischaltriebel (184) gekoppelte Umschaltwinkel

(156) wird in den Bereich das Umfankhebols gebrecht, so daß dieser bui nachtolgender Drehung das Kürvenrades in seine Startstellung gedrängt wird

Manueller Start Die mit dem Schaltarm (151) verbundene Klinke (158) rastet.

beim Einwärtsschwenken des Tonarmes von Hand an der in der Platine montierten Vierkantplatte ein und hält den Schelturm in dieser Stellung Durch den Schaltarm (151) wird der Netzschalter betatigt und damit der Motor (130) und Plattenteller (16) in Drehung ver-

Nach Erreichen der Auslaufrijle der gespielten Schallplatte erfolgt. die Rückführung des Tonarmes und Abschaltung des Gerätes salhsträtig. Wird dagegen der Tonerm vor Beendigung des Spieles von der Schallplatte abgehoben und von Hand zur Stötze geführt, läst der Bolzen des Segmentes (179) die Rastung der Klinke (158) so, daß der Schalturm in seine Ausgengsstellung zurückgebracht wird Dadorch unterbricht der Netzschalter die Stromzuführ.

Stoppschaltung


Bei Betäugen des Schalthebets in Stellung "stop" wird der Start schieber (19) frei, der mittels der Zugfeder (18) in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird der Abstallhebel in den Bereich des Mitnehmers am Piattenfellerritzel IPAI gebracht und damit das Kurvenrad I145) angetrieben. Der Umlenknebel bleibt. in seiner Stoppstellung


Schallplattenabwurf


Für das Stepeln und Abwerten der Schallplatten sind je nach Mittelloch Durchmesser (7 oder 38 mm) die Wechselachse AW 3 oder die Abwurfsäule AS 12 vorgesehen. Eingeleitet wird der Abwurfvorgang durch die Drehung des Kur-

venrades I14St, dessen Abwurfkurve (AK) pie Abwurfwippe (AW) und den Wechselbolzen steuert IF ig. 17).

Die dabei entstehende Abwärtsbewegung löst dann über die Wechselachse oder Abwurfsäule den Abwurf einer Schaepiette aus.







Kurzschließer

Zur Vermeidung von Störgeräuschen während dem automatischen Auf- und Absetzen des Tonarmes ist das Gerät mit einem Kurzschließer ausgerüstet. Die Sieuerung der Schaltfedern für beide Kanále erfolgt durch das Kurvenrad Im Auhezustand des

Gerätes ist der Kurzschluß der Tonabnehmer eitungen aufgehoben.

Justagopunkt In Nuitstellung des Kurvenrades soll zwischen Kontaktfadern (F)

und Kurzschlußleisten (L) ein Kontaktabstand von ca. 0,5 mm vorhanden sein. Erforderlichenfalls Kurzschlußleisten biegen. Kontaktfader mit geeignatem Pflagemittel einsprühen.






Fig. 20



Abworfwipps

Durch Biegen der Abwurfwippe kann der Hubides Wechselbeitzens verändert werden. Die Einstellung ist richtig, wenn in Nullstellung des Kurvenrades 1146) und verriegeiter Wechselachse bei Höchdrücken des Wechselbolzens die drei Stützen der Wechselachse sind Langsbewegung von 0,2 mm ausführen.

Fig. 21



Abstell- und Wechselvorgang

Die Einfeltung des Wechselvorgenges nach Abspielen einer Schall pfarte und die Endausscheitung nach Abtaston der imzieh Platte eines Stapels werden durch den Mitnehmer IM) des Plattenteller ritzels (PR) und den Abstellbebel (A) hervorgerufen.

Der Abstellhebel (A) wird dabei durch die Briwagung des Ton armes beim Abspielvorgang mit Hilfe der Abstellschlene (161) proportional der Rillensteigung an den Mitnehmer herangeführt. Der exzentrische Mitnehmer drängt den Abstellhebel (Al bei jeder Umdrehung zurück, solange der Vorschub des Tonarmes nur eine Rillenbreite beträgt (Fig. 19 a)

Erst die Auslaufrille mit ihrer größeren Steigung führt den Abstellhebel (A) mit größerem Hub an den Mitnehmer horan, so daß der Abstellhebel erfoßt und mitgenommen wird.

Das Kurvenrad 11451 wird dadurch aus der 0-Stellung in Eingrift mit dem Ritzel des Plattentellers gebracht (Fig. 19 b)

Endabstellung

Der Funktionen Encabstellung und Wechselvorgang sind durch die Stellung des Umlenkhebels bedingt Der Umlenkhebel (UI wird nach jedem Stantvorgang oder Plattenabwurf vom Haupt nebel (198) in die Stoppstellung gebracht (langeres Ende des Umlenkhebels zur Kurvenradmitte)

Burn nachfolgenden Pfaltenabwurf wird der Emlenkhebel (UI von der Abwurfwippe umgelenkt (Startstellung), so daß der Tonsym nach Abwurf der Pfalte einschwenken und auf diese auf setzen kann Ist nun keine Schallplotte mehr auf der Achse bleibt diese in Ihrer Bewegung nach unten vorriegelt und die Abwurfwippe kann den Umlenkhebel nicht umschalten, in bleibt in seiner Stoppstellung und bewirkt deß der Fonerin sich auf die Stütze absenken kann

Bern Einlaufen des Kurvenrades (145) in die Null Stellung konn die Rolle (150) des Schalterings (176) in die am Kurvenrad vor gesehene Aussparung einlaufen und den Netzschalter betätigen.

Justagepunkte.


Tonarmaufsetzpunkt

Nach Abriehmen der Rastplatte 1691 (nach vorne drücken und am hinseren Rand zuerst hochklappen) wird die Justierschraube (A) zugänglich. Wann die Abtestnadel zu weit innen oder außen auf der Schallpsatte aufsetzt, dranen Sie die Justierschraube (A) entsprechend nach rechts oder links.

Abstellpunkt


Bei auf der Stütze befindlichen Tonarm kann mit dem Exzenter IBI der Abstellpunkt verändert werden. Der Exzenter ist durch die in der hinteren Abdeckung befindlichen Bohrung erreichber. Schalter das Gerät zu (ruh oder nicht ab. so ist der Exzenter (B) entsprechend nach rechts oder links zu drahen.

Fig. 22



Mit der Stellhulse (192) kann die Tonarmabhebehöhe (bei Automatikbetrieb) justiert werden. Netzstecker ziehen. Tonarm ent riegeln, Kurvenrad (145) aus der Nullstellung drohen bis Tonarm seinen höchsten Punkt erreicht. Dabei soll der Tonarm co. 5mm über dem Tonarmstützenanschlag

stehen (Fig. 23). Erforderlichentalls Stellhülse (192) nach links bzw. rechts drehen



Defekt

Tonarm setzt nach Betätigen der Griffstange (1961 nicht bzw. zu schneil auf die Schallplatte auf

Nenndrehzabt liegt am Rande des Regalbereiches der Tonhöhenabstimmung

Urseche

Dämpfung derch Verun reinigung des Silicanoles im Liftrohr ist zu groß bzw zu gering.

Stellung des Riemenrades I Tingunau

Beseitigung

Liftplatte (190) ausbauen Steuerpimpel (191) abnehmen Siche rungsscheibe (87) entfarnen Siellhülse (192) abschrauben Sicherungsscheibe (87) entfarnen. Haberbotzen (194) und Druckleder (193) herausnahmen. Liftruhr und Haberbotzen reinigen Heberbotzen gleichmäßig mit "Wacker Siliconol AK 300 000" bestreichen. Teile wieder zusemmenbauen


TOTAL VENEZAL ETENETITIETRO


Durch Drehen des Regulierknopfes (26) das Riemenrad (112) in Mittenstellung bringen. (Die Nase des Riemenrades soll auf die Antriebsrollenmine zeigen). Nenodrehzaht mit der Sechskandmutter (111) einstellen Bei Drehen der Sechskantmutter (1111 im Uhrzeigersinn wird die Drehzahl erhöht. Bei Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn wird die Drehzahl niedriger

Ersatzteile 1256/1257

Pos.	os. ArtNr.		Bezeich	nung
1	215 470	1	Abwurfsäule	AS 12
2	213 895	1	Wechselechsn	AW 3
3	220 213	11	Zentrierstück	
4	261 910	111	Mitlaufstift	
5	261 912	1	Befestigungsscholbe ko	ol.
6	261 914	1	Träger kpl.	
7	248 346	5	Druckfeder	
10	261 916	1	Sperrschiene kpl.	
9	249 171	1	Zugfeder	
10	248 347	1	Zugfeder	
11	248 886	1	Anschiag	
12	281 970	1	Plattentellerbelag kpl.	
13	248 893	1	Federscheibe	
14	261 919	11	Plattenteller kpl	1256
	261 973	1	Plattenteller kpl.	1257
15	200 543	1	Sprengring	
16	261 920	1	Antriebsteller kpl.	
17	261 921	1	Flachriemen kpl	
18	231 017	11	Zugfeder	
19	239 926	9	Schieber	
20	249 407	1	Schraube	Maxe
22	281 922	17	Abdeckplatin kpt.	WI B A C
	261 978	1	Stroboskoogahäuse kpl	
23	261 977	1	Diodenplatte kpl	
24	249 409	2	Leuchtdipda	
25	281 923	11	Drehzehlabdeckung	
26	249 088	1	Regulierknopf 1 kpt.	
27	249 083	1	Drehzahlhebel	
28	261 924	1	Einbauplatte kol.	1256
	261 978	1	Einbauplerte kol	1257
30	232 972	9	Federaufhängung	[Motorselte vorne)
	234 815	2	Federaufhängung	11710110110111011101
31	230 529	3	Gewindestück	
32	230 521	3	Druck feder	(Motorselte vorne)

Pos.	ArtNr.	Stek	Bezeichnung	
	234 109	2	Druckfeder	
33	200 723	3	Dampfungsgummi	
34	200 722	3	Topf	
35	239 414	3	Transportsicherung	
38	261 926	1	Tonarm kpl.	
39	261 928	1	Tonarmkopf kpl	
40	261 929	1	Kontektplatte kpl.	
41	261 865	1	Umrtistsatz 1/2 Zott kpt	
42	229 685	2	Druckfeder	
	249 383	2	Kontermutter	
43	229 665	2	Legorapitze	
43	230 063	1	Gewindestift	
44	261 979	1	Rahmen kpl.	
45	210 516	1	Zylinderschraube	MAXS
46	261 930	1	Stütze kpl.	
47	239 809	1	Stellschraube	
4B	249 096	1	Zylinderschraube	
49	248 979	1	Heberplatte	
50	261 931	1	Abdeckung hinten kpl	1256
	261 980	1	Abdeckung hinten kpl	1257
51	239 193	3	Linsensenkschraube	M3 x 6
52	226 357	1	Zugleder	
53	248 888	1	Schalttaste	
54	261 080	1	Zierkappe	
55	261 932	1	Gewicht kpl.	
56	246 884	1	Kantermultur	
57		1	Gewingestift	
58	261 933	1	Lagerrahmen kpl.	1256
	261981	1	Lagerrahmer kpł.	1257
59	247 325	1	Scheibe	5,2/10
60	248 989	. 1	Drehknopf kpl,	
61	249 097	1	Linsensenkschrauba	M 2.5 x 12
62	261 934	E	Federhaus kpl.	
63	261 935	1.	Lager kpl	1256
	261 983	1	Lager kpl.	1257
85	244 103	1	Schraube	2,9/6,5





P	Pos. ArtNr. Stek Bezeichnung		eichnung		
	86	248 976	1	Kürvenscheibe	
	87	210 182	1	Scheibe	4 2 40
	68	210 630	1	Schelbe	4,2/8
	69	262 112	9	Rastplatte kpl	4,2/8/0,5
	100	261 936	1	Rastplatte kpl	1257
	70	261 937	1	Abdeckung vorne	1200
	84	210 198	16	Graifring	3,0x
	85	210 194	3	Groifring	2 x 0.6
	86	200 444	6	Federscheibe	2 7 0.0
	87	210 143	3	Scheibe	1.5
	88	210 144	3	Scheibe	1,9
	89	210 145	9	Scheibe	2,3
	90	210 146	3	Schaibe	3,2
	91	210 147	3	Scheibe	£
	92	210 149	1	Scheibe	6
	93	232 621	1	Sicherungsscheibe	8
	95	210 353	1	Sachskantmulter	M 2
	96	210 362	4	Sachskantmutter	M 3
	97	222 200	2	Sechskantmutter	M 3.5
	98	210 366	5	Sachskantmutter	M 4
	99	210 472	5	Zylinderschraube	M 3 x 4
	101	24B B77	1	Umschaftwinkel	
	103	232 097	T	Rigmenrad 2	
	104	240 035	1	Scheibe	
	1.05	210 607	T	Şcheibe	3,2/10/0,6
	106-	248 889	1	Blattfeder	
	107	248 874	1	Scharthdbel	
	109	238 832	1	Zahoriamen	
	117	244 104	1	Sechskantmutter	3,5
	112	241 642	1	Filemenrad 1	
	113	241641	1	Einstellk urve	
	114	248 508	1	Gegenlagar kpi.	
	115	232 615	1	Druckfeder	
	116	261 938	1	Antriobsrolls 50 H	
		261 939	1	Antriebsrolle 60 h	-
	117	233 137	2	Gewindestift	2,5/3
	118	247 920	1	Massebugel	
	119	210 600	1	Schoiho	3,2/8/1
	120	249 182	3	Dampfungstulle	
	121	233 777		Zugfeder	
	122	248 507	1	Motorplatte kpl	
	123	248 335	2	Zylinderschraube	M 3,5 x 20
	125.	261 842	13	Stator 12 V kpt,	
		261 844	1	Stator 110/220 V	
	100	261 946	1:	Stator 110/220 V	
	128	261 945	1	Anker mit Lager k	
	128		1	Durchführungstöll	R
	129			Absolutimblech	
	130	261 948		Morer SM 112 kg	
	194	261 950		Motor SM 100 kp	
	131			Auflage	117 kg
	132	261 962	1	Schalterplatte SM	
		261 963	1	Johns Strangskop	
		201 903	11	Schalterplatte SM	LIE RDI
	133	246 100	19	[mit Stroboskop)	alam
		249 188		Offener Mikrosofte	
	1	226 458		Kondensator	10 PF/250 V/ 5 %
	2	262 254	1	Kondensator	22 μF/ 63 V/ 5 %
į	1	249 416	2	Zener Diode	ZPY 7.6
i	2	249 4 16		Zener-Dinde	ZPY 7.5
1	1	220 582	1	Widerstand	68 \O \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau
	134	210 488	1 1	Zylinderschraube	M.3 x 12
	135	248 880		Gehäuse	
	136				100 4 - 1 50 4
	120	261 984	1	(kleine Platina)	100 KDI DU ME
		201/005	,		100 kg
	100	201 965		Schalterplatte SM	tyny kym,
	137	262 272	1	Scholter	
	1	241 646	1	Kondensator	10 nF/250 V/20 %
	2	249 352		Kond FMT	0.33 µF/250 V/10 %
9	3				68 nF/250 V/20 %
	1	242 822		HF Drossel	47 mH
	-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
7	1	249 354	1	Widerstand	5,1 kΩ/6 W/5 1

Pos.	DS. ArtNr.		bs. ArtNr. Stok		Bezeichnung	Bezelchnung	
400	DAD OD 4		District				
138	248 881	1	Deckel	1 - 1			
138	248 882 210 491	1	Deckel für Einpolsrecker	1 polig			
140	233 423	2	Zyfinderschraube Einpolstöcker	M3 x 14			
144	239 925	1	Schaltstange	fpolig			
145	261 966	1	Kurvenrad kpi				
146	261 968		Lagarbrücke kpi.				
147	200 650	1	Gummitulle				
148	218 755	2	Sechskinnschraube	MARB			
149	249 076	1	Zugfeger	W 4 K 15			
150	239 931	1	Rolle				
151	248 891	1	Schaltern kpl.				
152	248 878	9	Schalthebel				
153	260 363	1 1	Zugfeder				
154	248 879	1	Betätigungshebei				
155	210 586	1	Scheibe	3,2/7/0.5			
156	239 933	1	Schaltwinkel	-,-,-,-			
168	248 868	3	Klinke				
159	239 915	T	Platte				
160	248 869	1	Kugelbett				
161	248 873	1	Abstellschiene				
152	209 357	1	Kugul	3,2			
163	248 995	1	Einstellhebel kpl	- 74			
164	249 077	T	Umschalthebel				
165	248 871	1	E inschalthebal				
166	248 872	11	Druckfeder				
167	210-619	T	Scheibe	3,7/8,1/1			
15B	239 807	1	K ontak tarre	-1-1			
169	242 612	1	Kurzschweßer				
170	239 806	1 1	Masseblech				
171	210.486	7	Zylinderschrauen	M3x8			
172	239 908	1	Abschrenblech				
173	239 936	E	Stellschiere				
174	243 706	1	Kegelfoder				
175	200 528	T	Achse				
176	239 947	1 11	Lagerbock				
179	261 969	1	Sagment kpi.	1256			
	262 113	1	Segment k.pl.	1257			
180	218 591	1	Zugfeder				
181	201 184	1	Einstellscheibe				
182	242 298	1	Scheibe				
183	239 917	1	Skatinghebel				
184	239 903	1	Gegenlägst				
185	203 475	1	Senkschroube	M3×8			
188	239 810	1	Sicherungsfeder				
187	235 150	1	Oruckfeder				
188	239 934	1	Führungslager				
190	242 613	1.	Liftplette				
191	216 844	T	Steuerpropel				
192	218 318	1	Stellhülse				
193	234 798	1	Druck feder				
194	246 152		Heberbotzen				
195	237 543		Gummitülin				
196	247 440		Griffstange				
197	239 909		Hubicurve				
198	242 616		Haupthebel				
240	231 079	1	Kebelschelle				
241	209 436		Flechstecker				
242	209 424		Zwergstocker	Spaing			
243	207 303		Tonabnehmerkasel				
244	207 301		Tonabnahmerkobel Cynch				
245	209 425		Cynch-Stocker weiß				
246	209 426	1	Cynch-Stacker schwerz				
247	214 602		Stuckose AMP				
246	232 996	T	Netzkabel Europa				
249	232 995	1	Netzkabel USA				
	227 986	T	CH II Abdeck haube				
	261 867	T	CK 31 Konsole achat-schwarz				
	261 869		CK 33 Konsole achat breun kg				
	261 968		CK 31 Konsule nußbaum kpl				
	246 079		Befestigungsplatte				
	241 083		Verpackungskarton				
	260 396		Verpackungskarton CS				
	249 163		Badlenungsanleitung ASP 126	8			
	249 395		Sedienungsenleitung ASP 125				
	Z48 333		PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	ž.			


Schmieranweisung

Dus Gerat wird im Werk an allen Lager-Lind Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Erganzen der Öte und Fette ist bei normalem Geprauch des Plattenspielers unst nach erwa 2 Jahren erforderlich die wichtigsten Lugerstellen (Motorlager) mit Ölspeicherbuch sen ausgerustet sind. Lagerstellen und Gleitflachen soi-

Lagerstellen und Gleitflachen sollen aher sparsam als reichlich mit Schmentraffen verachen werden Wichtig ist, daß salnerlei Die und Fritt auf die Friktionsflachen des Flachnöhers der Antriebsrolle und des Flattentellers kommen weil sonst Schlupflentsteht Auch sollte das Benühren dieser Feile aus den gleichen Grunden vermieden werden

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe traten häufig chemische Zersitzungs-Vorsänge sin

Wir empfehlen die Verwendung der unter angegebenen Original. Schmierstoffa.





Wacker Siliconöl AK 300 000



Matrol Renotac Nr. 343




BP Super Viscostatik 10 W/40



Shell Alvenia Nr. 2



IsoTlex PDP 40





Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

920 528-2 3.5/0979 Printed in Germany by Dual